

ARCANDIS®-EcoTab

Geschirrspültabs, phosphatfrei

Eigenschaften

Geschirrspültabs für alle handelsüblichen Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Das Produkt ist ein hochwirksamer Eiweiß- und Stärkelöser, besitzt eine hervorragende Fettanlösung und entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände. Selbst bei Niedrigtemperatur-Spülprogrammen wird die volle Reinigungskraft erreicht. Der enthaltene Glas-Korrosionsschutz ermöglicht eine schonende Gläserspülung. ARCANDIS®-EcoTab ist frei von Phosphaten, Duft- und Konservierungsstoffen und dadurch besonders umweltgerecht.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5 – 15 %, nichtionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, Enzyme (Subtilisin, Amylase).
pH Wert (1 %ige Lösung): ca. 10,5

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Nicht geeignet für Silber. Kristallgläser, handbemaltes Porzellan, Aluminium-Töpfe und -Pfannen sowie Besteck mit Holzgriffen vorzugsweise von Hand spülen. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS®-Splend und ARCANDIS®-Salt erzielt.

Anwendung

Bedienungsanleitung der Geschirrspülmaschine beachten. Lose aufliegende Verschmutzungen vor Beladen der Maschine abwaschen. Regelmäßig Filter auf Sauberkeit prüfen. Salz (für Enthärtung) und Klarspüler rechtzeitig auffüllen und die Dosierung entsprechend der Bedienungsanleitung des Geschirrspülers an die lokale Wasserhärte anpassen. Schutzfolie entfernen und einen Tab in die Dosierkammer geben. Danach Spülprogramm auswählen und Maschine starten. Bei Kurzprogrammen wird die Verwendung von ARCANDIS®-Powder empfohlen.



Hinweise

Dieses mit dem Umweltzeichen ausgezeichnete Spülmittel reinigt gut bei niedrigen Temperaturen (55 °C). Wählen Sie ein Niedrigtemperatur-Spülprogramm des Geschirrspülers, spülen Sie nur mit vollständig gefüllter Maschine und geben Sie nicht mehr Spülmittel in die Maschine als empfohlen. Hierdurch werden Energie- und Wasserverbrauch so gering wie möglich gehalten und die Wasserverschmutzung reduziert. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter der Adresse www.ecolabel.eu. Verpackungsmaterial ist recyclebar.



Geschirr- Reinigung

Verbrauch

Ein Tab pro Spülgang.

GHS 07, Achtung (im Konzentrat);

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. EUH208 Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verpackung

60 Tabs à 18 g pro Karton
5 Kartons in einer Verpackung

Art.-Nr. j 56 11 5a

